

Todos os testes referente ao ajuste de volume, intercomunicação, compartilhamento de música e outras funções devem ser feitos com o equipamento conectado ao AUDIO KIT e sempre desmontado do capacete.

Após todos os teste recomendamos os seguintes passos:

ALTO FALANTES

Recomendamos o teste dos alto falantes antes da montagem, pois algumas forrações de capacetes possuem espessa camada de tecido e até mesmo partes plásticas em sua construção que podem interferir na qualidade do som do seu INTERPHONE.

Os alto falantes devem ser montados dentro dos capacetes e alinhados ao máximo com o canal auditivo de cada usuário, tendo em vista que temos anatomia diferentes e que por isso pode ocorrer variações na percepção entre um usuário e outro.

MICROFONES

Enviamos junto com o INTERPHONE dois modelos de microfone, para capacetes fechado e aberto. Lembramos que o sistema já vem definido de fábrica para uso e montagem em capacetes FECHADOS e que o ajuste para capacete ABERTO demanda um maior uso da bateria em decorrência do filtro para tal modelo de capacete.

- a) A montagem do modelo FECHADO deve ser feita na parte frontal do capacete, de preferencia na posição HORIZONTAL, e o mais próximo possível da boca. Dessa forma, minimizamos possíveis correntes de vento que possam adentrar ao capacete na parte frontal, principalmente em modelos que não possuem BAVETE de acabamento.
- b) A montagem do modelo ABERTO deve ser feita de forma que a espuma fique mais próxima possível da boca do usuário e que a nomenclatura MIC escrita na haste do microfone fique virada para o lado de dentro do capacete.

*Recomendamos o ajuste de som e filtro de ruído para capacete aberto ou fechado no menu de ajuste do INTERPHONE.

Sequencia para ajuste:

- 1 - LIGAR
 - 2 - EM STANDBY APERTE 1X BOTÃO SUPERIOR
 - 3 - 1 X BOTÃO CENTRAL
 - 4 - 8 X BOTÃO SUPERIOR
- PRESSIONANDO O BOTÃO POR 2 SEGUNDOS É FEITA A TROCA DE CAPACETE FECHADO PARA CAPACETE ABERTO

*Video em nosso canal do YouTube (www.youtube.com/inerphonebrasil)

Em alguns casos, devido ao aperto de sequencia incorretas de botões, o sistema pode gerar um "bug" (erro) e consequentemente algumas falhas podem ocorrer. Para isso recomendamos o RESET no INTERPHONE para que o sistema retorne aos ajustes de fábrica.

Sequencia para ajuste:

- 1) LIGAR INTERPHONE
- 2) STANDBY
- 3) 1 X BOTÃO SUPERIOR
- 4) 1 X BOTÃO CENTRAL
- 5) 6 X BOTÃO SUPERIOR
- 6) PRESSIONE BOTÃO SUPERIOR POR 2 SEGUNDOS.

O INTERPHONE APAGARÁ TODOS OS PAREAMENTOS.

*Em caso de erro na sequência, basta desligar e repetir a operação.

**Video em nosso canal do YouTube (www.youtube.com/inerphonebrasil)

