



## GUIA RÁPIDO DE USO

O "Interphone Menu" é um software aplicativo para o sistema operacional MS-Windows, que define facilmente os parâmetros funcionais do seu interfone. O aplicativo está disponível apenas em inglês e apenas para sistemas operacionais Microsoft Windows. Este aplicativo não atualiza o firmware do seu interfone.

**ATENÇÃO:** antes de usar o menu Interphone SETUP, atualize o firmware do dispositivo usando o software de atualização dedicado.

Com o "Menu de configuração do interfone" é possível:

- *Verifique qual versão do firmware está instalada no seu dispositivo.*
- *Defina o número de telefone do SPEED DIAL.*
- *Defina o idioma da guia vocal do dispositivo.*
- *Ligue / desligue a resposta de voz para chamadas telefônicas.*
- *Defina / desative o controle automático de volume.*
- *Defina / desative o recurso FM Mix (somente TOUR).*
- *Ligue / desligue o compartilhamento de chamadas telefônicas (somente TOUR).*
- *LIGAR / DESLIGAR o condicionador VOX do intercomunicador.*
- *Ligue / desligue o serviço FM RDS.*
- *Defina a frequência de escuta do rádio FM atual.*
- *Armazene até 8 frequências para o rádio FM.*

O menu CONFIGURAÇÃO do interfone reconhecerá automaticamente o dispositivo conectado, variando de acordo com a lista de parâmetros que você pode alterar.



**Procedimento de alteração de configurações:**

- 1) *Desligue o dispositivo Interphone (se estiver ligado).*
- 2) *Conecte a unidade ao PC através do cabo de dados USB.*
- 3) *Se necessário, aguarde a instalação dos drivers.*
- 4) *Aguarde que o menu Interphone SETUP detecte a unidade de controle (o pop-up "PLEASE WAIT" aparecerá no centro da janela).*
- 5) *Uma vez detectada a unidade, será lido e exibido o conjunto atual de parâmetros.*
- 6) *Selecione ou altere os valores desejados, para que os parâmetros variem.*
- 7) *Pressione o botão "Atualizar configurações". Novos parâmetros serão salvos na memória do dispositivo.*
- 8) *Desconecte a unidade.*



Versão do dispositivo e firmware conectado

Digite aqui o número de telefone associado ao recurso SPEED DIAL

Idioma do guia vocal

Comandos de voz (ativado / desativado)


Controle automático de volume (Capacete Aberto ou Fechado)

Mix FM (desligado / baixo / médio / alto)

Compartilhamento de chamadas telefônicas (ativado/desativado)

Intercomunicador VOX (ligado / desligado)

Serviço RDS FM (ligado / desligado)



Frequência de Rádio FM Atual

Frequências Memorizadas

Buscar por Atualizações do Programa INTERPHONE - PAINEL DE CONTROLE

Apagando todos os dispositivos emparelhados

Ler Configurações do dispositivo

Atualizando Configurações do Dispositivo