



GUIA DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE


1) Em nosso site (www.interphonebrasil.com.br) clique no banner de atualização.




2) Você será direcionado para a página internacional da Cellularline. Agora selecione o modelo do seu equipamento.




3) Selecione a opção SOFTWARE UPDATER para que o programa seja baixado em seu PC.




4) Clique em EXECUTAR e aguarde a instalação em seu PC.




5) Conclua a instalação.




6) Abra o ícone criado SuperTooth Updatater. Plugue seu intercomunicador TOUR / SPORT / URBAN com o cabo de dados fornecido no kit e pressione AVANÇAR.



7) Selecione na segunda linha a atualização PORTUGUESE (PT) e clique em AVANÇAR.



8) Aguarde a atualização do seu firmware



9) Clique em CONCLUIR e aproveite todos os recursos do seu intercomunicador Interphone

