

Precauções




Ligar/Desligar por 3 segundos para Desligar: Pressione e segure o botão de Ligar/Desligar por 3 segundos para

2. Indicador de Bateria A cor da luz na barra indicadora de energia indica o

Luz Indicadora de Energia nível da bateria: Verde: 70%-100% Amarelo: 30%-70% Vermelho: 5%-30%

Vermelho piscando: abaixo de 5% (em estado de

baixa energia, é necessário carregar antes de usar)



# 4. Tipo de Carregamento



Entrada de carregamento Tipo-C 5V=2A. Conecte o cabo de carregamento à bomba e ao adaptador de energia (adaptador não incluído) para realizar o

Barra piscando - carregando Barra acesa contínua - carga completa.

Dica: Não utilize a bomba enquanto ela estiver

# 5. Conexão da Mangueira de Ar ao Bico

Tipo de Bico

Bicicletas de montanha, bicicletas elétricas, motocicletas e carros utilizam a válvula


Inflação: conecte a válvula Schrader à interface correspondente na mangueira de alta pressão



Bicicletas de estrada e algumas bicicletas de itanha exigem o uso ďa interface da válvula Presta na manqueira de alta pressão. I. Conecte o adaptador de válvula Presta à

interface da válvula Schrader na mangueira de 2. Desrosqueie a tampa da válvula Presta do

3. Conecte a válvula Presta ao adaptador para



Agulha para Bola

basquete, futebol e outros tipos. Inflação: aperte a agulha contra a válvula Schrader e insira-a na bola para iniciar a

Quando a bomba de ar estiver ligada, após conectar a mangueira de ar ao Pressão objeto de medição de pressão, o valor exibido na parte superior do display da bomba será a pressão medida.

# 7. Seleção do Modo de Aplicação


Pressione a tecla de modo de trabalho para selecionar entre 5 modos de inflação:

Modo de Cena	Valores Padrão de Referência	Faixa Ajustáve
Modo Carro	35P51	2-65PSI
Modo Motocicleta	40PSI	2.0-55PSI
Modo Bicicleta	38PSI	2-150PSI
Modo Bola	8P51	2-15.0PSI
Modo Personalizado	100PSI	2-150PSI

### 8. Troca de Unidade

Após pressionar o botão de troca de unidade por alguns segundos, você pode alternar a unidade de exibição da pressão. A fórmula de conversão de 1 PSI = 6,89 KPA 1 BAR = 100 KPA 1 KG/cm<sup>2</sup> = 98 KPA

Pressão curta: Pressione o botão uma vez para acender o LED. Pressione novamente para fazer a luz piscar. Pressione uma terceira vez para ativar o modo SOS de resgate. Pressione uma quarta vez para desligar a luz.



# 10. Ajuste de Pressão Predefinida

Pressão curta: Quando a pressão estiver abaixo de 100 PSI. ajuste a pressão predefinida em variações de ±0,5 PSI. Acima de 100 PSI, o aiuste será de ±1 PSI.

Pressão longa: Use este ajuste para modificar rapidamente a

Nota: O inflador salva automaticamente a cena e o valor da pressão predefinida. Na próxima vez que for utilizado, basta selecionar a cena desejada e o valor da pressão predefinida será ajustado automaticamente.

# Reset da Pressão

Para resetar, pressione os botões simultaneamente por 2 segundos quando a pressão não for 0,0. O display voltará ao normal após a luz acender

Nota: este produto será resetado de fábrica. Se a pressão medida não for 0 realizar o reset manual pode melhorar a precisão. A calibração não é recomendada em temperaturas altas.

### 12. Referência de Pressão de Inflação

Para garantir a segurança, leia o manual de instruções e verifique a pressão de ar necessária para os itens infláveis antes de iniciar a inflação, a fim de evitar lesões pessoais causadas por explosões devido à superinflação.

## Aviso de Pressão de Inflação

Antes de usar o compressor, verifique cuidadosamente a pressão de inflação recomendada pelo fabricante do item a ser inflado (por exemplo, pneus, bolas, colchões infláveis, etc.). Utilize o compressor apenas dentro dos limites de pressão especificados.

AVISO: A superinflação pode causar danos permanentes ao item ou representar risco de explosão, comprometendo a segurança do usuário.

Sempre monitore a pressão utilizando um manômetro calibrado enquanto o compressor estiver em funcionamento. Interrompa imediatamente a inflação assim que a pressão desejada for alcançada.

### 14. Instruções de segurança

Não deixe o compressor sem supervisão durante o uso. Utilize-o apenas em locais bem ventilados.

Mantenha-o afastado de fontes de calor e materiais inflamáveis. Evite tocar nas partes quentes do compressor durante ou após o

# Desconecte a alimentação elétrica antes de realizar manutenção

Não ultrapasse a pressão máxima indicada no compressor. Evite utilizar o compressor na chuva ou em ambientes úmidos Mantenha o compressor fora do alcance de crianças Utilize apenas acessórios compatíveis e certificados.

# Precauções de Segurança em Altas Temperaturas

Ao desparafusar a mangueira de ar, tanto a mangueira quanto o conector podem atingir altas temperaturas devido ao longo tempo de uso. Evite tocar na mangueira de ar por períodos prolongados.



Bola infantil

Basquete

Futebol

Vôlei

Rugby

Pressão de Ar em	consegue inilar			
Categoria de Produto	Tipo de Produto	Faixa de Pressão	A pressão predefinio não pode ser ajusta	
A bicicleta	Carro de brinquedo	18-30PSI	A inflação ocorre normalmente, mas a pressão é exibida como 0	
	Pneus de 10 a 16	30-45PSI		
	Pneus de 20 a 30	38-55PSI		
	Bicicleta de estrada	100-120PSI		
	Hoverbord Xiaomi 9ª geração	40-60PSI		
	Cadeira de rodas motorizada	30-45PSI	Após girar o bico de ar, a bomba desliga	
A motocicleta	Motocicleta /	26-43PSI	automaticamente	
II	Motocicleta elétrica	175157570	Há vazamento de ar ao conectar a mangueira de ar	
O automóvel	Automóvel	32-40PSt		

3-6PSI

7-9P5I

4-6PSI

10-12PSI

10-14PSI

### Correção de Mau Funcionamento INTERPHONE Mau Funcionamento

Verifique se a energia elétrica é suficiente.

Veja se há vazamentos na mangueira de ar.

4. Confira os itens inflados quanto a vazamentos.

. Certifique-se de que a pressão atual do

da Verifique se o modo de inflação está correto.

os valores predefinidos entre 2 e 150 psi.

2. No caso de um pneu vazio, o valor da

Desligamento automático após 3 minutos

Pressione e segure o botão de início

Aperte bem a mangueira de ar.

Substitua o cabo de carregamento e o

um curto período de tempo.

para reiniciar.

A cor do indicador de Uma queda de voltagem é visível durante o

energia no modo de processo de descarga da bateria de lítio. o

inflação é diferente inflação é diferente que pode causar uma diferença de cor na luz indicadora entre o estado de carregamento e

daquela no modo de o estado de espera. Este fenômeno não é um

energia desliga após adaptador por modelos que atendam às normas

o carregamento de segurança para carregar novamente.

Selecione o modo personalizado para ajustar

1. Produtos de baixa pressão, como balões,

não estão dentro da faixa mensurável deste

pressão só será exibido após inflar o pneu por

Verifique se as conexões estão bem

Avalie se há energia suficiente.

pneu está acima do valor predefinido.

O dispositivo foi

ligado, mas não

O indicador de

stay in touch



INSTRUÇÕES PARA O DESCARTE DE DISPOSITIVOS DE USO DOMÉSTICO

(Aplicável a países da União Europeia e outros com sistemas de coleta de resíduos separados)

Este símbolo na documentação do produto indica que este dispositivo não deve ser descartado junto aos resíduos domésticos no final de sua vida útil. Para evitar danos à saúde e ao meio ambiente devido ao descarte inadequado, o usuário deve separar este produto de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de maneira responsável, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a autoridade local de gestão de resíduos para obter informações sobre a coleta seletiva e a reciclagem adequada deste tipo de produto. Usuários corporativos devem contatar o fornecedor e verificar os termos e condições no contrato de compra. Este produto não deve ser descartado com outros resíduos





















